


# Instrucciones de Operación


## ARMADO

Pulse el botón  una vez, la sirena sonará una vez y las luces de posición se encenderán una vez, entonces el sistema de alarma entra en modo de armado en 3 segundos. Si la alarma se activa por primera vez, la sirena sonará y las luces de posición parpadearán durante 5 segundos. Si la alarma se activa de nuevo el plazo de 15 segundos, la sirena sonará durante 15 segundos, pero las luces de posición, no parpadean para ahorrar energía, al mismo tiempo será el motor inmovilizado


## PARAR LA SIRENA TEMPORALMENTE

Si el sistema se dispara, la sirena sonará, pulse el botón  para detener temporalmente la sirena, pero el sistema todavía está en el modo armado.


## MODO DE BÚSQUEDA

Pulse el botón  una vez, mientras la alarma está armado, la sirena sonará y las luces de posición parpadearán durante 10 segundos, para poder localizar la motocicleta.


## ARRANQUE REMOTO DEL MOTOR

Presione dos veces el botón , las luces de posición se encenderán una vez y el motor arrancará inmediatamente. Si persiste un clima frío por mucho tiempo y falla la puesta en marcha deberá intentar varias veces hasta que arranque.


## FUNCIÓN ANTIASALTO

Cuando la motocicleta está en movimiento, pulse una vez el botón , el motor se detendrá y se inmoviliza, la sirena sonará durante 10 segundos y las luces de posición parpadean continuamente.


## DESARMADO

Pulse el botón  mientras la alarma está en modo de armado o anti asalto, la sirena sonará dos veces y las luces de posición parpadearán dos veces.

## PARADA DE MOTOR

Quando el motor está en estado de funcionamiento, pulse el botón  una vez, la alimentación se cortará y el motor se detendrá inmediatamente.


## AYUDA DE EMERGENCIA

Pulse el botón , la sirena siguen sonando y las luces de posición parpadeará rápidamente para ayuda de emergencia.

## CONDICION DE MEMORIA

Si la batería está baja ya sea en el estado de armado o desarmado, el sistema volverá a ese estado original después de la reconexión de la batería.

## AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR DE IMPACTO


Pulse el botón  durante 3 segundos, la sirena sonará, establecer el nivel de sensibilidad de acuerdo a la tabla:

Nivel de sensibilidad

Una vez : menor sensibilidad

Dos veces : 2<sup>o</sup> nivel de sensibilidad

Tres veces : 3<sup>o</sup> nivel (la mayor de sensibilidad)

Pulse el botón  otra vez para establecer el nivel de sensibilidad.

## MAZO CONTACTO ORIGINAL

Puede conectarse en forma directa en la mayoría de los modelos de motocicletas.

### Incorporando un nuevo control remoto:

- 1) Con el sistema desarmado, encenderlo y apagarlo 5 veces, la sirena y las luces responderán a ello, entonces el sistema estará listo para aprender nuevos controles remoto.
- 2) Presione cualquier botón en el remoto, la sirena sonará en dos ocasiones, a su vez las luces parpadearán tres veces, entonces el remoto está programado para el módulo.
- 3) Repetir el procedimiento (2) para el segundo programa del mando a distancia nuevo.

### Tenga en cuenta:

- 1) Si la luz de freno se quemara, debe ser sustituido por uno bueno.
- 2) Cuando la transmisión del control remoto a distancia se acorte y la luz LED es débil, por favor, cambia la pila del mando a distancia.

**ADVERTENCIA:** AL UTILIZAR A DISTANCIA PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR, NO PRESIONE EL BOTÓN DE ARRANQUE DE LA MOTOCICLETA PARA ARRANCAR EL MOTOR AL MISMO TIEMPO, DE OTRA MANERA, el fusible se quemará.

\*\* Por favor, consulte a personal calificado para hacer la instalación.

# ESQUEMA DE CABLEADO:

