



LÍNEA N-MPXH · PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS DEL PROPIETARIO E INSTALADOR

Cuando la central se alimenta por primera vez, adopta los siguientes códigos:

282828 CP Código del Propietario, permite activar, desactivar y programar.


467825 CI Código del Instalador, permite programar pero no activa ni desactiva.

Nota: Por seguridad, luego de conectar por primera vez la central, dispone de 48 hs para cambiar el código del instalador. Si no lo hace, el sistema no tendrá Código del Instalador hasta que se programe uno nuevo.


CAMBIO DE CÓDIGOS

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DEL PROPIETARIO

A Usando el código del instalador:



PASO	INGRESE	DESCRIPCIÓN
1	CI	Ingresar en cualquier teclado (en la partición que corresponda) el código del instalador
2	PP	Pulsar 2 veces la tecla 
3	CCCCCC	Ingresar el nuevo código del propietario

B Usando el código del propietario:



PASO	INGRESE	DESCRIPCIÓN
1	CP	Activar y luego desactivar en cualquier teclado (en la partición que corresponda) con el código del propietario (dispone de 30 segundos para comenzar a programar luego de desactivar)
2	PP	Pulsar 2 veces la tecla 
3	CCCCCC	Ingresar el nuevo código del propietario

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DEL INSTALADOR

A Usando el código del instalador:


PASO	INGRESE	DESCRIPCIÓN
1	CI	Ingresar en cualquier teclado (en partición 1) el código del instalador
2	PP	Pulsar 2 veces la tecla 
3	P	Pulsar durante dos segundos la tecla 
4	P889	Ingrese P 8 8 9
5	CCCCCC	Ingresar el nuevo código del instalador

B Usando el código del propietario:

PASO	INGRESE	DESCRIPCIÓN
1	CP	Desactivando en cualquier teclado (en la partición 1) con el código del propietario (dispone de 30 segundos para comenzar a programar luego de desactivar)
2	PP	Pulsar 2 veces la tecla 
3	P	Pulsar durante dos segundos la tecla
4	P889	Ingrese P 8 8 9
5	CCCCCC	Ingresar el nuevo código del instalador
6	F	Pulse la tecla  para salir de Programación

OLVIDO DE CÓDIGOS

Eventualmente, si el propietario y el instalador olvidasen sus códigos, la manera de reprogramar el Código de Propietario es la siguiente:

PASO	INGRESE	DESCRIPCIÓN
1		Desconectar el jumper Master (ver diagrama de ubicación)
2		Volver a colocarlo
3	PP	Pulsar 2 veces la tecla  desde cualquier teclado antes de que transcurran 10 seg.
4	CCCCCC	Ingresar 6 dígitos para un nuevo código del propietario
5		Programar el código del instalador utilizando este nuevo código de propietario

